

LISTA PARA LACOMPRA DEL MATERIAL PARA HACER UNA ANTENA CON UNA CAÑA DE PESCAR



1 - 1 SCATOLA cm12x8x5



2 - 1 Toroide T200.6



3 - Filo da mm 0,5 per Toroide



4 - Supporto per TOROIDE

PL da pannello da montare sulla scatola



5 - 2 PL259 da Pannello



6 - CAÑA DE PESCAR

La costruzione (molto semplice) si inizia con l'avvolgere 19 spire del filo da 0,5mm sul toroide, poi si unira un rosso di un capo con il nero



dell'altro;



Si passera poi al fissaggio del supporto Toroide nella scatola



Fisseremo sulla scatola i due PL da pannello

Usando il supporto di alluminio precedentemente forato



Supporto di alluminio per PL

I fili che escono dal TOROIDE dopo l'avvolgimento delle 19 spire (per un rapporto di 6 a 1) e dopo aver unito il rosso che inizia l'avvolgimento con il nero dove finisce l'avvolgimento li salderemo nella parte centrale del PL (dove in seguito attacheremo il cavo) un rosso andrà messo nel centrale laterale dove poi si attacherà con un PL il filo della nostra antenna steso sulla canna da pesca il nero verrà portato all'esterno e conficcato nel terreno quando si userà



Scatola finita con tutti i cablaggi

